



CONSOLA DE AUDIO

AUDIO MIXER

Guía rápida · Quick guide



NO DESCONECTES CABLES · NO CAMBIES BOTONES NI PERILLAS

Solo mueve los **deslizadores (faders)**. Cables, botones y perillas ya están configurados.

*Don't unplug cables or change buttons or knobs. Only move the **sliders (faders)**; everything else is already set up.*



Perillas bajo la tapa transparente: NO TOCAR

Knobs under the clear cover: DO NOT TOUCH



② **CANALES: micrófonos y computadora**
Channels: microphones and computer

GROUP
no mover · don't move



① **MASTER**
rojo "STEREO" · red



1. SUBE EL MASTER PRIMERO

Raise the master first

Sube el fader rojo **STEREO** (a la derecha) hasta la marca 0.

*Raise the red **STEREO** fader (on the right) to the 0 mark.*



2. ABRE SOLO LO QUE USES

Open only what you use

Sube **poco a poco** el canal del micrófono o de la computadora que vas a usar.

*Raise **slowly** the channel of the mic or computer you will use.*



3. MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Wireless microphones

Enciéndelo antes de usarlo. ¿No suena? Revisa el interruptor y las baterías.

Turn it on before use. No sound? Check its switch and batteries.



4. AL TERMINAR

When finished

Baja todos los canales y después el **MASTER**. Apaga los micrófonos inalámbricos.

*Lower all channels, then the **MASTER**. Turn off the wireless mics.*



¿Se escucha un pitido? Baja un poco ese canal y aleja el micrófono de las bocinas.

Hear a squeal? Lower that channel a little and move the mic away from the speakers.



Contacto si hay problemas
Contact if there are problems

Jhan Carlos Gómez · (786) 760-8967